

## Expansionskärl

Komplettera din undercentral med ett expansionskärl. Till dessa finns även ventilsatser i utförande TP med monterad avstängningsventil och löst medföljande manometer alternativt i utförande 1917-20 med säkerhetsventil, samlingsrör, manometer och avluftare med öppningstryck från 2,0 upp till 4,0 bar.

TP XM-Wall kommer redan som standard med en säkerhetsventil (3,0 bar) på värmekretsen men går även att få med andra öppningstryck om så önskas.

Expansionskärlen levereras i storlekar nedan med golvfötter och anslutning R20 nedtill i sida.

Placering av kärl under fjärrvärmecentralen är möjlig vid mindre volymer och beroende på vilken höjd man väljer att placera centralen eller om denna monteras på vägg.



## Tillbehör

**Förtryckta expansionskärl (1,5 bar). Max tryck: 6 bar.**

Volym	Diameter	Höjdmått	Anslutning
50 L	409 mm	493 mm	R20 (i sida)
80 L	480 mm	565 mm	R20 (i sida)
100 L	480 mm	670 mm	R20 (i sida)
140 L	480 mm	912 mm	R20 (i sida)

## Ventilsatser

- Ventilats TP, avstängningsventil och manometer 0-6 bar
- Ventilats 1917-20 / 2-4 bar, säkerhetsventil, samlingsrör, manometer och avluftare